
Pushbuttons with Plastic Bezel (Pushlock Pull/Turn Reset)

Package Quantity: 1

Shape	Operation	Contact	Contact Block Mounting Position 1	2	3	Part No.	① Button Color Code
Flush 	Momentary	1NO	NO	—	—	YW1B-M1E10①	B: black G: green R: red S: blue W: white Y: yellow
		1NC	—	—	NC	YW1B-M1E01①	
		2NO	NO	—	NO	YW1B-M1E20①	
		2NC	NC	—	NC	YW1B-M1E02①	
		1NO-1NC	NO	—	NC	YW1B-M1E11①	
		3NO	NO	NO	NO	YW1B-M1E30①	
		3NC	NC	NC	NC	YW1B-M1E03①	
		2NO-1NC	NO	NC	NO	YW1B-M1E21①	
		1NO-2NC	NO	NC	NC	YW1B-M1E12①	
	Maintained	1NO	NO	—	—	YW1B-A1E10①	
		1NC	—	—	NC	YW1B-A1E01①	
		2NO	NO	—	NO	YW1B-A1E20①	
		2NC	NC	—	NC	YW1B-A1E02①	
		1NO-1NC	NO	—	NC	YW1B-A1E11①	
Extended 	Momentary	1NO	NO	—	—	YW1B-M2E10①	B: black G: green R: red S: blue W: white Y: yellow
		1NC	—	—	NC	YW1B-M2E01①	
		2NO	NO	—	NO	YW1B-M2E20①	
		2NC	NC	—	NC	YW1B-M2E02①	
		1NO-1NC	NO	—	NC	YW1B-M2E11①	
	Maintained	1NO	NO	—	—	YW1B-A2E10①	
		1NC	—	—	NC	YW1B-A2E01①	
		2NO	NO	—	NO	YW1B-A2E20①	
		2NC	NC	—	NC	YW1B-A2E02①	
		1NO-1NC	NO	—	NC	YW1B-A2E11①	
Mushroom ø40mm 	Momentary	1NO	NO	—	—	YW1B-M4E10①	B: black G: green R: red S: blue W: white Y: yellow
		1NC	—	—	NC	YW1B-M4E01①	
		2NO	NO	—	NO	YW1B-M4E20①	
		2NC	NC	—	NC	YW1B-M4E02①	
		1NO-1NC	NO	—	NC	YW1B-M4E11①	
	Maintained	1NO	NO	—	—	YW1B-A4E10①	
		1NC	—	—	NC	YW1B-A4E01①	
		2NO	NO	—	NO	YW1B-A4E20①	
		2NC	NC	—	NC	YW1B-A4E02①	
		1NO-1NC	NO	—	NC	YW1B-A4E11①	

Note: Specify a button color code in place of ① in the Part No.


Dimensions




Contact Block Mounting Position





Flush







Extended





Mushroom





All dimensions in mm.